


Under uppstart: tryck **ENT** några gånger som kvittens.
 OBS! I KEN, KII och KMH är apparaten COM2.



Ändra sida

byt huvudsida med högra stora ratten
 byt del sida med högra lilla ratten

Kartbild

ställ in sid NAV 2
 zooma: tryck **CRSR**, vrid högra lilla ratten, tryck **CRSR**

Styrinfo

ställ in sid NAV 1
 triangeln representerar flygplanet
 det vertikala strecket representerar färdlinjen

Direct to

tryck **θ-**
 vrid fram första bokstaven med den högra lilla ratten
 byt till nästa bokstav genom att vrida den högra stora ratten
 när målet är inskrivet tryck **ENT ENT**
 flyg efter styrinfo eller kartbild

Radiofrekvens

använd rattarna och knapparna till vänster

Närmaste flygplats

tryck **MSG ENT ENT**